

QUICK START

DB-30 Metronom Dr. Beat



Hallo! Mit ein wenig Vorkenntnissen macht dieser Quick Start das Lesen der DB-30 Bedienungsanleitung überflüssig, denn alle Funktionen werden hier erklärt. Viel Spaß mit DR. BEAT!

GRUNDLEGENDES

Mit dem POWER-Taster einschalten, und mit dem START/STOP-Taster erst einmal starten. Der Sound ertönt und die beiden LEDs blinken im Rhythmus. Die Lautstärke mit dem Volume-Rädchen aufdrehen, Tempo mit den beiden TEMPO/VALUE-Tastern (Pfeiltastern) einstellen.

Stecke eine Münze in den Schlitz auf der Rückseite, und benutze die Münze als Ständer. Den Clip auf der Rückseite kannst Du benutzen, um den DB-30 an einem Notenpult zu befestigen. Außerdem gibt es oben eine Öse, um ein Umhängeband anzubringen.

BEATS UND RYTHMEN=STYLES

Der DB-30 hat 24 Beatvariationen und 9 Rhythmus-Pattern eingebaut.

BEATS: Drücke den RHYTHM/BEAT-Taster so oft bis "BEAT" im Display blinkt. Wähle mit den Pfeiltastern einen der 23 Beats, z.B. 7 = 7/4 oder 2+3 = 2/4 plus 3/4 nacheinander. Der gewählte Beat wird im Display angezeigt.

RHYTHM: Drücke den RHYTHM/BEAT-Taster, bis "RHYTHM" im Display blinkt. Wähle einen der 9 Rhythmen aus; der gewählte Rhythmus wird im Display angezeigt.

("Beat" oder "Rhythm" blinkt = Einstellen des Styles; "Beat" oder "Rhythm" leuchten dauerhaft = Einstellen des Tempos; dies wird mit dem RHYTHM/BEAT -Taster umgeschaltet).

STIMMTON

Drücke den NOTE/PITCH-Taster und wähle mit den Pfeiltastern einen der 12 Halbtöne, von C bis b (= das deutsche H). Drücke den NOTE/PITCH-Taster nochmal, so dass "PITCH" im Display erscheint; stelle jetzt mit den Pfeiltastern den Kammerton A ein (438 bis 445 Hz). Zur Tonausgabe den START/STOP-Taster drücken. Um den Tune-Mode zu verlassen, den RHYTHM/BEAT-Taster drücken.

TAP-TEMPO

Im Metronom-Mode kannst Du, bei ausgeschaltetem Metronom, durch Tippen auf den TAP/MUTE-Taster das gewünschte Tempo einstellen oder ein Tempo analysieren.

MUTE-FUNKTION

Ein Druck auf den TAP/MUTE-Taster während der Wiedergabe schaltet das Metronom stumm, es läuft aber weiter (die LEDs blinken). Ein weiterer Druck auf den TAP/MUTE-Taste, und das Metronom ist wieder zu hören.

AUTO POWER OFF

Der DB-30 hat eine "Auto Power Off"-Funktion, die 60 Minuten nach dem letzten Tastendruck zum Batteriesparen ausschaltet. Zum Deaktivieren: TAP/MUTE-Taster gedrückt halten, während der DB-30 eingeschaltet wird (die Deaktivierung ist nicht speicherbar).

WERKSEINSTELLUNGEN

Um die Werkseinstellungen aufzurufen (Factory Reset), einfach den START/STOP-Taster beim Einschalten gedrückt halten.

ÜBRIGENS: Der DB-30 befindet sich nach dem Einschalten immer in dem Mode (Metronom-Mode, Tune-Mode), in dem er ausgeschaltet wurde!