

QUICK START

EP-760 Digital Piano



🔊 ANHÖREN DER INTERNEN KLAVIERSTÜCKE

Alle Songs: Halten Sie **[Song/Tempo]** gedrückt und drücken Sie **[▶ (Play)]**. Starten Sie die Wiedergabe mit **[▶ (Play)]** und drücken Sie zum Beenden nochmals **[▶ (Play)]**.

Einzel: Drücken Sie **[Song/Tempo]** (LED muß rot leuchten) und wählen Sie mit **[+]** oder **[-]** den gewünschten Song (z. B. d.4 „Fly Free“; d.65 „L'éveil de l'amour“)

🎹 ANWÄHLEN DER KLÄNGE

- 1 Drücken Sie einen der Klang-Taster (Tone).
 - 2 Drücken Sie ein- oder mehrmals **[Variation]** zum Abrufen weiterer Klänge.
- 👉 Jede Klanggruppe enthält vier Klänge (Variation 1-4) einschließlich bereits fertiger Dual-Klänge:
Var. 1/Var.-Diode: Aus; Var. 2/Var.-Diode: Rot; Var. 3/Var.-Diode: Grün; Var. 4/Var.-Diode: Orange

🎹 SPIELEN IM DUAL- & SPLIT-MODUS

- 1 Für den DUAL-Modus drücken Sie die Taster der beiden gewünschten Klänge gleichzeitig.
 - 2 Halten Sie **[Transpose]** gedrückt während Sie **[Split]** betätigen, ändern Sie die Balance mit **[+]** oder **[-]**.
 - 3 Drücken Sie einen anderen Taster als **[+]** oder **[-]**, damit die Transpose- & Split-LED's aufhören zu blinken.
-
- 1 Für den SPLIT-Modus drücken Sie **[Split]**.
 - 2 Zum Ändern des Splitpunktes halten Sie **[Split]** gedrückt und drücken Sie eine Taste als neuen Splitpunkt.
 - 3 Zur Anwahl anderer Klänge drücken Sie **[Variation]** (linker Klang) oder einen Tone-Taster (rechter Klang).

🎹 ÄNDERN DER BRILLANZ & ANSCHLAGDYNAMIK

Brillanz: Drücken Sie **[Brilliance]** (LED leuchtet) so oft, bis die gewünschte Brillanz eingestellt ist (LED aus: normal; LED rot: dunkler; LED grün: heller)

Anschlagdynamik: Drücken Sie **[Key Touch]** (LED leuchtet) so oft, bis die gewünschte Anschlagdynamik eingestellt ist (LED aus: Mittel; LED rot: Schwer; LED grün: Leicht; LED orange: Aus)

🔊 INFO-TIPP: NEU IM VERGLEICH ZUM EP-77

👉 20 Klänge (wie HP-2e)	(EP-77: 8)
👉 4 Anschlagdynamikkurven	(EP-77: 3)
👉 Split-Modus	
👉 Einstellbare Lautstärkebalance im Dual-Modus	
👉 Brillanz-Taster	
👉 Hall, 8 Stufen	(EP-77: Hall, an/aus)
👉 Saitenresonanz in 8 Stufen einstellbar	(EP-77: nicht einstellbar)
👉 7 verschiedene Temperierungen	
👉 Stretched Tuning	
👉 2-Spur Rekorder	(EP-77: 1-Spur Rekorder)
👉 Tempo: Viertelnote = 20 bis 250	(EP-77: Viertelnote = 40 bis 208)
👉 12 Metronom-Taktarten	(EP-77: 4)
👉 65 interne Songs	(EP-77: 8)
👉 Display (7 Segmente, 3-stellige LED)	

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.