

# QUICK START

## F-100 Digital Piano



### ↻ ANHÖREN DER INTERNEN KLAVIERSTÜCKE

Alle Songs: Drücken Sie **[Song]** (Taster leuchtet „rot“).

Einzel: Halten Sie **[Song]** (Taster leuchtet „rot“) und wählen Sie mit einer der ersten 60 Klaviatur-Tasten von links ausgehend (**A0** bis **Ab5**) den gewünschten Song.

Beispiele: **A0** "1ere Arabesque" **Bb0** "Sonate für Klavier No. 15"

### ↻ ANWÄHLEN DER KLÄNGE

Drücken Sie einen der Klang-Taster und ein- oder mehrmals **[Variation]** zum Abrufen weiterer Klänge.

☞ Jede Klanggruppe enthält vier Klänge (Variation 1-4) einschließlich bereits fertiger Split-Klänge:  
Var. 1/Var.-Diode: Aus; Var. 2/Var.-Diode: Rot; Var. 3/Var.-Diode: Grün; Var. 4/Var.-Diode: Orange

### ↻ SPIELEN ZWEIER KLÄNGE GLEICHZEITIG (DUAL- MODUS)

Drücken Sie die Taster der beiden gewünschten Klänge gleichzeitig.

Lautstärkeverhältnis im DUAL BALANCE-Modus ändern:

- 1 Halten Sie **[Variation]** gedrückt, während Sie den Metronom/Drum-Taster betätigen.
- 2 Drücken Sie einen der beiden Klang-Taster, welcher in der Lautstärke angehoben werden soll.
- 3 Verlassen Sie den DUAL BALANCE-Modus, indem Sie den **[Variation]** drücken.

### ↻ SPIELEN UNTERSCHIEDLICHER KLÄNGE FÜR DIE LINKE/RECHTE HAND (SPLIT)

- 1 Drücken Sie z. B. **[Piano]** und danach **[Variation]** so oft, bis dieser Taster „grün“ leuchtet.
- 2 Drücken Sie z. B. **[E.Piano]** und danach **[Variation]** so oft, bis dieser Taster „orange“ leuchtet.
- 3 Drücken Sie z. B. **[Strings]** und danach **[Variation]** so oft, bis dieser Taster „orange“ leuchtet.

### ↻ VERWENDEN DER RHYTHMUS-FUNKTION

- 1 Halten Sie den Metronom/Drum-Taster (LED leuchtet) gedrückt und wählen Sie auf der Tastatur mit den Tasten **F1** bis **G3** einen Rhythmus aus.
- 2 Drücken Sie wieder den Metronom/Drum-Taster, um den Rhythmus zu stoppen .
- 3 Zum Ändern des Tempos halten Sie den Metronom/Drum-Taster gedrückt und drücken Sie auf der Klaviatur die Taste **C#1** zum Verringern des Tempos bzw. **Eb1**, um das Tempo zu erhöhen.

### ↻ VERWENDEN DER METRONOM-FUNKTION

- 1 Halten Sie den Metronom/Drum-Taster (LED leuchtet) gedrückt und wählen Sie auf der Tastatur mit den ersten acht Tasten von links (**A0** bis **E3**) die gewünschte Taktart aus.
- 2 Drücken Sie wieder den Metronom/Drum-Taster, um das Metronom zu stoppen.
- 3 Zum Ändern des Tempos halten Sie den Metronom/Drum-Taster gedrückt und drücken Sie auf der Klaviatur die Taste **C#1** zum Verringern des Tempos bzw. **Eb1**, um das Tempo zu erhöhen.

### ↻ UNSERE STARKEN ARGUMENTE

- 1 **Progressive Hammer Action-Tastatur & neuer Stereo-Klavierklang**
- 2 **Insgesamt 20 Klänge (inklusive fertiger Split-Klänge) & 64-stimmige Polyphonie**
- 3 **2-Spur Recorder mit Metronom und Rhythmus-Funktion (16 Muster)**
- 4 **Festes Pedalboard mit zwei Pedalen**
- 5 **Acryl-Notenpult & abnehmbarer Tastatur-Deckel**

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.