

QUICK START

F-50 Digital Piano



↻ ANHÖREN DER DEMO SONGS UND INTERNEN KLAVIERSTÜCKE

Demo Songs: Drücken Sie **[DEMO]** und danach einen der TONE-Taster (Beenden wieder mit **[DEMO]**).

Einzeln: Halten Sie **[DEMO]** gedrückt und wählen Sie mit einer der 60 Klaviatur-Tasten von links ausgehend (**D1** bis **Db6**) den gewünschten Song.

Beispiele: **D1** "1ere Arabesque" **Eb1** "Sonate für Klavier No. 15"

↻ ANWÄHLEN DER KLÄNGE

Drücken Sie einen der TONE-Taster und ein- oder mehrmals **[Variation]** zum Abrufen weiterer Klänge.

☞ Jede Klanggruppe enthält vier Klänge (Variation 1-4) einschließlich bereits fertiger Split-Klänge:
Var. 1/Var.-Diode: Aus; Var. 2/Var.-Diode: Rot; Var. 3/Var.-Diode: Grün; Var. 4/Var.-Diode: Orange

↻ SPIELEN ZWEIER KLÄNGE GLEICHZEITIG (DUAL- MODUS)

Drücken Sie die TONE-Taster der beiden gewünschten Klänge gleichzeitig.

Lautstärkeverhältnis im DUAL BALANCE-Modus ändern:

- 1 Halten Sie **[Variation]** gedrückt und drücken Sie **[Light]**.
- 2 Verwenden Sie die TONE-Taster zum Einstellen des Lautstärkeverhältnisses.
- 3 Verlassen Sie diesen Modus, indem Sie **[Variation]** oder **[Light]** erneut drücken.

↻ SPIELEN UNTERSCHIEDLICHER KLÄNGE FÜR DIE LINKE/RECHTE HAND (SPLIT)

- 1 Drücken Sie z. B. **[Piano]** und danach **[Variation]** so oft, bis dieser Taster „grün“ leuchtet.
- 2 Drücken Sie z. B. **[E.Piano]** und danach **[Variation]** so oft, bis dieser Taster „orange“ leuchtet.
- 3 Drücken Sie z. B. **[Strings]** und danach **[Variation]** so oft, bis dieser Taster „orange“ leuchtet.

↻ VERÄNDERN DER ANSCHLAGDYNAMIK (KEY TOUCH)

- 1 Medium/normal: Beide LED's der KEY TOUCH-Taster sind aus..
- 2 Light/leicht: Drücken Sie **[Light]**.
- 3 Heavy/schwer: Drücken Sie **[Heavy]**.
- 4 Fixed/aus: Drücken Sie gleichzeitig **[Light]** und **[Heavy]**.

↻ AUFNEHMEN MIT DEM RECORDER

- 1 Wählen Sie den Klang, mit dem Sie spielen möchten.
- 2 Drücken Sie **[Rec]**.
- 3 Spielen Sie auf der Klaviatur. Die Aufnahmen beginnt automatisch wenn Sie anfangen zu Spielen.
- 4 Drücken Sie **[Rec]** oder **[Play]**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Drücken Sie **[Play]** für die Wiedergabe Ihres Spiels.

↻ UNSERE STARKEN ARGUMENTE

- 1 **Progressive Hammer Action-Tastatur**
- 2 **Insgesamt 20 Klänge (inklusive fertiger Split-Klänge)**
- 3 **64-stimmig polyphon**
- 4 **Interner Recorder & 60 interne Pianostücke**
- 5 **Inklusive Pedal mit Halbpedal-Erkennung**

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.