

QUICK START

FR-2 / FR-2b V-Accordion



ANWÄHLEN VERSCHIEDENER AKKORDEON-SETS / ANHÖREN DER DEMO-SONGS

- ➊ Drücken Sie **[SET]**, so dass der Taster blau leuchtet.
- ➋ Wählen Sie jetzt mit den Diskant-Registern eines der folgenden Sets:

1 CLASSIC	5 F FOLK
2 JAZZ	6 SP FOLK
3 I FOLK	7 BANDONEON
4 D FOLK	8 ALPINE



Anmerkung: Stellen Sie den Balgwiderstand mit dem Drehregler an der Unterseite des Instrumentes auf Ihre Bedürfnisse ein.

- ➌ Drücken und halten Sie **[SONG DEMO]**, um die Demo-Songs abzuspielen.
- ➍ Drücken Sie **[SONG DEMO]** noch einmal, um die Demo-Songs anzuhalten.

ANWÄHLEN DER ORCHESTERKLÄNGE FÜR DEN DISKANT

- ➎ Drücken Sie eines der Register **[6-8]** ein- oder zweimal. Es leuchtet jetzt rot. Der „b“-Klang wird durch zweimaliges Drücken des entsprechenden Registers angewählt.

6a Violin	8a Flute
6b Strings	8b Organ
7a Sax	
7b Clarinet	

- ➏ Drücken Sie eines der Register **[6-8]** ein- oder zweimal, um den Orchestermodus zu verlassen. Es leuchtet dann grün.

ANWÄHLEN DER ORCHESTERKLÄNGE FÜR DEN BASS

- ➐ Drücken Sie **[ORCH BASS]**, so dass er leuchtet.
- ➑ Prüfen Sie, ob der **[LEFT REGISTER]** Taster dunkel ist. Falls nicht, drücken Sie ihn einmal.
- ➒ Wählen Sie mit den Bass Registern den gewünschten Klang aus. Der Taster leuchtet dann grün.

ORCH BASS sounds			
1 Acoustic	4 Fretless		
2 Bowed*	5 Tuba Mix		
3 Fingered			

- ➓ Drücken Sie **[ORCH BASS]**, um zum normalen Bass-Modus zurückzukehren.

ANWÄHLEN DER ORCHESTERKLÄNGE FÜR DIE AKKORD-SEKTION

- ➔ Drücken Sie **[ORCH CHORD]**, so dass er leuchtet.
- ➕ Prüfen Sie, ob der **[LEFT REGISTER]** Taster leuchtet. Falls nicht, drücken Sie ihn einmal.
- ➖ Wählen Sie mit den Bass Registern den gewünschten Klang aus.

ORCH CHORD sounds			
1* St. Strings*	4* St. Orch Brass*		
2* Chorus Organ*	5* Choir*		
3 Steel Guitar			

- ➗ Drücken Sie **[ORCH CHORD]**, um zur normalen Akkord-Modus zurückzukehren.

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

SCHLAGZEUG SPIELN MIT DER „PAD-FUNKTION“

- ➔ Drücken Sie kurz **[PAD]**.
- ➔ Drücken und halten Sie den **[PAD]** Taster, bis er blinkt.
- ➔ Wählen Sie mit den Diskant-Registern **[1-8]** das gewünschte Set, bestehend aus fünf Schlagzeugklängen.

PAD Set [1] (Folk)		PAD Set [5] (Pop)	
1	Snare Ghost	1	Pop Stick
2	Snare Tambourine	2	Snare
3	Bass Drum/HiHat	3	Bass Drum
4	Conga Op	4	HiHat Closed
5	Conga Slap	5	HiHat Open
PAD Set [2] (Jazz)		PAD Set [6] (Orchestra)	
1	Bass Drum	1	Snare Roll
2	Jazz Snare/Pedal HiHat	2	Concert Snare/ Open Triangl
3	Ride Cymbal	3	Concert BD
4	Tom Hi	4	Concert Cym.
5	Tom Lo	5	Timpani
PAD Set [3] (Tarantel)		PAD Set [7] (TR-909)	
1	Tamorra 3	1	Techno Kick
2	Tamorra 1	2	TR-909 Snare/909 Clap
3	Tamorra 2	3	TR-909 Kick/ Tambourine
4	Conga Op	4	909 Tom Op
5	Conga Slap	5	909 Tom Lo
PAD Set [4] (Latin)		PAD Set [8] (Ethnic)	
1	Pandeiro 4	1	Big Gong
2	Pandeiro 5	2	Udo Long/Tabla Na
3	Pandeiro 3/Bass Drum	3	Req Dum/Timi Paila
4	Hi Bongo	4	Conga Slide
5	Lo Bongo	5	Mut Pandeiro

- ➔ Die Ziffern 1-5 stehen hier für das jeweils zu drückende Pad und sind so auf dem Instrument nicht zu sehen.



- ➔ Drücken Sie die Pads, um die Schlagzeugklänge zu spielen.

Schlagzeug spielen in Kombination mit den Bass- und Akkordknöpfen:

- ➔ Drücken und halten Sie das Diskant Register **[1]**, bis es blinkt.
- ➔ Spielen Sie jetzt Bassnoten und Akkorde. Jedem Basston wird nun der Klang 3, jedem Akkord der Klang 2 des gewählten Pad-Sets hinzugefügt.
- ➔ Drücken und halten erneut das Diskant Register **[1]**, um diese Funktion zu verlassen.
- ➔ Drücken Sie **[PAD]**, um den PAD Modus ganz zu verlassen.

Anmerkung: Das Lautstärkeverhältnis von Schlagzeug, Bass und Akkordklängen können Sie im FUNCTIONS-Menü Ihres Akkordeons Ihren Bedürfnissen anpassen (siehe Bedienungsanleitung).

ÜBEN MIT DEN INTERNEN SONGS UND DER „MINUS ONE“-FUNKTION

- ➊ Drücken Sie leicht **[SONG/DEMO]**.
- ➋ Drücken und halten Sie den **[SONG/DEMO]** Taster, bis er blinkt.
- ➌ Wählen Sie mit den Diskant-Registern **[1-8]** den gewünschten Song.

1	Can Can	5	Oh Susanna
2	Cielito Lindo	6	Red River Valley
3	Ninna nanna	7	Little Brown Jug
4	Carnevale di Venezia	8	Furusato

- ➍ Bewegen Sie den Balg, um den Song zu starten. Mit weitere Balgbewegungen können Sie die Lautstärke der Wiedergabe verändern.
- ➎ Drücken Sie einen der Diskant-Register **[1-8]**, um die Wiedergabe des Parts der rechten Hand stummzuschalten.
- ➏ Sie können jetzt den stummgeschalteten Part selber spielen.
- ➐ Verfahren Sie genauso mit den Bass-Registern **[1-5]**, um den Part der linken Hand zu übernehmen.
- ➑ Drücken Sie **[SONG/DEMO]**, um die Wiedergabe zu stoppen.