

# QUICK START

## HandSonic10 Hand Percussion Pad



### BASIS-FUNKTIONEN

1. Drücken Sie einen der 5 Preset-Kit Buttons um einen schnellen Einstieg in die Sounds des HandSonic10 zu haben. Diese 5 Kits können editiert, jedoch nicht überschrieben werden, so dass sie zum Experimentieren sehr gut geeignet sind.
2. Drücken Sie die rechte Cursor-Taste [>]. Wenn Sie jetzt ein Pad spielen, wird der dazugehörige Sound im Display angezeigt.
3. Drücken Sie den [CONGA]-Taster. Spielen Sie auf einem der großen Pads unten und starten Sie Ihr Spiel nahe der Mitte. Bewegen Sie die Hand beim Spiel langsam weiter in Richtung Rand und spielen Sie dabei etwas härter. Der Sound verändert sich dabei je nach Spielposition (Positional Sensing). Dieses funktioniert jedoch nur bei bestimmten Sounds.
4. Bewegen Sie Ihre Hand über den D-BEAM Controller. Es wird ein Sound abgespielt.
5. Halten Sie [SHIFT] und schalten Sie mit dem [EFFECT]-Taster den Ambience Effekt an und aus.
6. Wählen Sie das [SFX] Kit aus. Spielen Sie auf den Pads und mit dem D-BEAM. Drücken Sie [EFFECT] um die internen Effekte an und auszuschalten.
7. Wählen Sie das [STEEL-DRUM] Kit aus. Drücken Sie den [CONTROL]-Regler links unten, so dass die Tuning LED leuchtet. Spielen Sie auf einem Pad und verstellen Sie dabei den [CONTROL]-Regler. Probieren Sie dasselbe mit den Parametern Muffling und Effect (Umschalten durch Druck auf [CONTROL]-Regler).
8. Drücken Sie jetzt den [KIT] Taster und testen Sie die 64 User Kits (Umschalten mit [CONTROL]-Regler).

**TIPP:** Bitte beachten Sie, dass bei den User Kits jede Änderung der Parameter sofort gespeichert wird.

### DÄMPFEN

1. Drücken Sie [CONGA]. Spielen Sie auf dem großen Pad unten rechts und drücken gleichzeitig unterschiedlich stark auf das runde Mittelpad. Hören Sie sich dabei den Soundunterschied an.

### METRONOM

1. Das Metronom hat zwei verschiedene Modi. Im STYLE GUIDE Mode können Sie aus 86 kompletten Pattern zum Mitspielen und Üben auswählen, im NORMAL Mode erhalten Sie metronomtypische Sounds.
2. Halten Sie [SHIFT] und drücken Sie [EDIT]. Nach Druck auf die ► Taste können Sie mit dem [CONTROL]-Regler zwischen STYLE GUIDE und NORMAL wählen.
3. Wählen Sie STYLE GUIDE. Drücken Sie ▼. Das aktuelle Pattern erscheint im Display. Starten Sie das Metronom durch Druck auf die [METRONOM]-Taste. Wählen Sie mit dem [CONTROL]-Regler die Pattern aus. Drücken Sie noch einmal ▼. Jetzt können Sie mit dem [CONTROL]-Regler das Tempo einstellen.
4. Drücken Sie ▲ so oft, bis Type im Display erscheint.
5. Wählen Sie NORMAL. Starten Sie das Metronom durch Druck auf die [METRONOM]-Taste. Drücken Sie ▼ und stellen Sie mit dem [CONTROL]-Regler das Tempo ein. Durch weiteres Drücken von ▼ können Sie Taktart, Notenwerte, Metronomsound und Lautstärke ändern.

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

# QUICK START

## HandSonic10 Hand Percussion Pad

Seite 2

### COACH MODE

Der COACH MODE bietet 6 verschiedene Funktionen um Ihre technischen Fähigkeiten zu trainieren.

#### 1) QUIET COUNT

- Drücken Sie den [COACH] Taster und wählen Sie mit ▼▲ den QUIET COUNT Mode.
- Drücken Sie den Metronome Taster. Der HPD-10 spielt nun eine Anzahl von Takten, dann stoppt die Ausgabe für eine gewisse Anzahl von Takten und setzt dann wieder ein.
- Probieren Sie im richtigen Timing zu bleiben.
- Stoppen Sie das Metronom.
- Drücken Sie ►.
- Wählen Sie die Anzahl der gespielten Takte und die Länge der Pause aus.

#### 2) RHYTHM CHECK

- Drücken Sie den [COACH] Taster und wählen Sie mit ▼▲ den RHYTHM CHECK Mode.
- Drücken Sie den [METRONOM] Taster. Nach einem zweitaktigen Einzähler hören Sie ein Pattern.
- Probieren Sie jetzt das gehörte Pattern nachzuspielen. Benutzen Sie dafür das große rechte Pad.
- Wenn Sie richtig gespielt haben erscheint GOOD im Display, andernfalls AGAIN. Hören Sie sich das Pattern noch einmal an und probieren Sie es dann noch einmal.

#### 3) PAD FOLLOW

- Drücken Sie den [COACH] Taster und wählen Sie mit ▼▲ den PAD FOLLOW Mode.
- Drücken Sie den [METRONOM] Taster. Nach einem zweitaktigen Einzähler hören Sie ein Pattern und können im Display die gespielten Pads verfolgen .
- Probieren Sie das gehörte Pattern nachzuspielen.

### ROLL FUNKTION

1. Drücken Sie [DRUMS].
2. Drücken Sie [EDIT] und dann ▼ bis PRESSURE im Display erscheint.
3. Drücken Sie dann ► und ▼ bis ROLL im Display erscheint.
4. Spielen Sie ein Pad.
5. Wählen Sie mit dem [CONTROL]-Regler einen Wert zwischen 10 und 30 und spielen Sie das Pad noch einmal. Drücken Sie nach dem Schlag auf das Pad. Sie hören jetzt einen Roll. Verändern Sie dabei auch einmal den Druck auf das Pad.

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.