

QUICK START

HPI-7S Digital Piano



↻ ANHÖREN VON MUSIKSTÜCKEN

- 1 Drücken Sie [Song]. Im Monitor erscheint die Songauswahl.
- 2 Wählen Sie mit Cursor [◀/▶] ein gewünschtes Song-Genre aus dem internen Speicher.
- 3 Wählen Sie mit Cursor [▲/▼] das gewünschte Stück.
- 4 Drücken Sie [▶/■], um das Stück abzuspielen bzw. anzuhalten.
- 5 Wählen Sie in 2 mit Cursor [◀/▶] <ExternalMemory>, <Disk>, <CD> oder <Music CD>, um Songs von externen Medien abzuspielen. Drücken Sie dabei [▶/■], um evtl. vorhandene Unterordner auszuwählen.

↻ ANWÄHLEN DER KLÄNGE

- 1 Wählen Sie mit einem der [Tone] Taster eine Klanggruppe. Im Monitor erscheint die Klangauswahl.
- 2 Wählen Sie mit dem Cursor [◀/▶/▲/▼] einen Klang.
- 3 Besonders empfohlene Klänge sind mit [EX] markiert.
- 4 Klänge die mit [88] markiert sind, sind Multisample-Piano Klänge mit Einzelsamples aller 88 Tasten.
- 5 Drücken Sie [O], um eine Phrase des gewählten Klanges abzuspielen zu lassen.
- 6 Die Klanggruppe OTHERS beinhaltet auch Schlagzeug- und Percussionklänge sowie Klangeffekte.

↻ DUAL-, SPLIT- UND TWIN PIANO FUNKTION

- 1 Drücken Sie gleichzeitig zwei der [Tone] Taster, um mit zwei Klängen zusammen (Dual-Funktion) zu spielen.
- 2 Wählen Sie mit [◀/▶] „Tone 1“ oder „Tone 2“ und mit [+] [-] den jeweils gewünschten Klang.
- 3 Wählen Sie mit [◀/▶] „Dual Balance“ und regeln Sie mit [+] [-] das gewünschte Lautstärkeverhältnis.
- 4 Drücken Sie einen einzelnen [Tone] Taster, um die Dual-Funktion zu beenden.
- 5 Drücken Sie [Split].
- 6 Wählen Sie mit [◀/▶] „Left-hand Tone“ oder „Right-hand Tone“ und mit [+] [-] dann den jeweils gewünschten Klang für jede Hand.
- 7 Wählen Sie mit [◀/▶] das Bild der Tastatur und verändern Sie mit [+] [-] den Split-Punkt.
- 8 Drücken Sie [Split] um die Funktion zu beenden.
- 9 Drücken Sie [Twin Piano]. Die Tastatur wird jetzt in zwei Hälften, mit jeweils dem „mittleren C“ in der Mitte, geteilt. Sie können jetzt mit zwei Personen, vierhändig spielen.
- 10 Drücken Sie erneut [Twin Piano], um die „Twin-Piano“ Funktion zu beenden.

↻ EINSTELLEN DER SPRACHE

- 1 Um für viele Funktionen und Monitoranzeigen die deutsche Sprache einzustellen, drücken Sie [Function].
- 2 Wählen Sie dann mit [◀/▶/▲/▼] „Language“ und drücken Sie [O].
- 3 Wählen Sie mit [▲/▼] die gewünschte Sprache und drücken Sie [X].
- 4 Um diese Einstellung dauerhaft (auch nach Ausschalten des Pianos) zu speichern, wählen Sie jetzt mit [◀/▶/▲/▼] „Memory Backup“.
- 5 Wählen Sie mit [◀/▶] „OK“ und bestätigen Sie mit [O].

NOTE NLESEN UND GEHÖR BILDUNG

- 1 Drücken Sie [Lesson], wählen Sie mit [◀/▶/▲/▼] „DoReMiCourse“ und drücken Sie [O].
- 2 Wählen Sie mit [▲/▼] „DoReMi (Pitch Training)“ und drücken sie [O].
- 3 In dieser Übung müssen Sie sich Tasten- und Notenpositionen merken.
- 4 Drücken Sie [O] und beantworten Sie die Fragen durch Spiel auf den Tasten.
- 5 Drücken Sie [X] zum Beenden der Übung.
- 6 Drücken Sie [Wonderland].
- 7 Wählen Sie mit [◀/▶/▲/▼] „Flash Card“ und drücken sie [O].
- 8 Probieren Sie bei dieser Übung die auf den Karten angezeigten Noten zu spielen.
- 9 Drücken Sie erneut [Wonderland], um zur Hauptansicht zurückzukehren.

VISUAL LESSON

- 1 Die Visual Lesson Funktion ermöglicht es Ihnen, sich Ihr Spiel direkt auf dem Monitor als Notation anzeigen und bewerten zu lassen.
- 2 Drücken Sie [Lesson], wählen Sie mit [◀/▶/▲/▼] „Visual Lesson“ und drücken Sie dann [O].
- 3 Wählen Sie mit [◀/▶] „Beginner's Course“ und drücken sie [O].
- 4 Wählen Sie mit [◀/▶/▲/▼] den gewünschten Song und drücken sie [O].
- 5 Wählen Sie mit [◀/▶/▲/▼] den Part, den Sie spielen möchten (linke bzw. rechte Hand oder beide Hände), sowie das Tempo in dem Sie den Song üben möchten und drücken sie zweimal [O].
- 6 Spielen Sie nun zu der Begleitung mit. Wenn Sie fertig gespielt haben, wird Ihre Bewertung angezeigt.
- 7 Drücken Sie [O], um Ihre gespielten Noten mit der Referenz zu vergleichen. Rhythmische Fehler sind dabei blau und Intonationsfehler rot markiert.
- 8 Drücken Sie [O], um die Übung zu beenden oder um es noch einmal zu probieren.
- 9 Sie können auch Songs aus dem internen Speicher des HPI-7s oder von einem USB-Speichermedium zum Üben benutzen. Wählen Sie dafür „Other Songs“ in der Songauswahl an.

NEHMEN SIE IHR EIGENES SPIEL AUF

- 1 Drücken Sie [Song] und wählen Sie mit [▲/▼] zuerst den ersten Song, und dann mit [▲] „New Song“.
- 2 Falls Sie bereits etwas aufgenommen haben, erscheint dabei die Meldung „OK to delete Song?“ Bestätigen Sie dann mit „OK“.
- 3 Stellen Sie mit Tempo [Slow] [Fast] das gewünschte Tempo ein.
- 4 Drücken Sie [●], und dann [▶/■] und beginnen Sie Ihr Spiel zum Metronom.
- 5 Sie können, nach Druck auf [●], auch einfach durch Ihr Spiel auf der Tastatur die Aufnahme starten, um ohne Metronom aufzunehmen.
- 6 Sobald Sie [▶/■] drücken, wird die Aufnahme angehalten.
- 7 Um Ihre Aufnahme abzuspielen, drücken Sie erst [I◀] und dann [▶/■].
- 8 Um Ihrer Aufnahme weitere Spuren hinzuzufügen, drücken Sie [I◀] und [●].
- 9 Wählen sie „Add On“ in der erscheinenden Meldung und drücken Sie [O], dann einen der Track-Taster 2,3 oder 4 um auf einer neuen Spur aufzunehmen (Die erste Aufnahme befindet sich auf Spur 1).
- 10 Drücken Sie [▶/■] um die Aufnahme zu beginnen und danach wieder [▶/■] um Sie zu beenden. deaktivieren.