

QUICK START

JUNO-G

128 VOICE EXPANDABLE SYNTHESIZER
with AUDIO/MIDI Song Recorder

Auswählen und Spielen eines Patches

1. MODE [PATCH] drücken.
2. Den Cursor auf das Feld "Patch" bewegen, und mit dem VALUE-Rad oder [INC] [DEC] die gewünschte Rubrik (Patch oder Rhythm Set) auswählen (hier: Patch).



3. Den Cursor auf die Gruppen-Bezeichnung (z.B. "USER"), bewegen und mit dem VALUE-Rad oder [INC] [DEC] die gewünschte Gruppe auswählen.



4. Mit [▼] das Patch-Nummernfeld auswählen.
5. Mit dem VALUE-Rad oder [INC] [DEC] das gewünschte Patch bzw. Rhythm Set auswählen.

Auswahl nach Kategorien

Die 38 Kategorien sind auf 10 Kategorie-Gruppen verteilt.

1. MODE [PATCH] drücken.
2. Den [TONE SW/SEL]-Taster drücken, so dass die Anzeige erloschen ist, und einen der Category Group-Taster [RHYTHM]-[BASS] drücken.



3. Mit [◀] [▶] die gewünschte Kategorie auswählen.
4. Mit dem VALUE-Rad, [INC] [DEC] oder [▲] [▼] das gewünschte Patch/Rhythm Set auswählen.

Abspielen der Demo Songs

1. EDIT [MENU] drücken.
Das folgende Display erscheint.



2. Mit [▲] [▼] "7. Demo Play" auswählen.



3. [ENTER] drücken.
Das DEMO MENU-Display erscheint.
4. Mit dem VALUE-Rad oder [INC] [DEC] den gewünschten Song auswählen.
5. [ENTER] drücken, um das Playback zu starten.
Mit [F6 (PLAY ALL)] werden alle Demo-Songs aufeinander folgend abgespielt, beginnend mit dem ersten Song.
6. [EXIT] oder [STOP] drücken, um das Playback zu stoppen.