

QUICK START

RD-170 Stage Piano



↻ ANHÖREN DER DEMO-SONGS

- 1 Halten Sie unter FUNCTION **[SYSTEM]** gedrückt während Sie **[EDIT]** betätigen.
- 2 Drücken Sie einen der 16 TONE SELECT-Taster. Alle Songs ab dem gewählten Song werden abgespielt.
- 3 Drücken Sie **[EXIT] + [SYSTEM]**, um den Demo-Modus zu verlassen.

↻ ANWÄHLEN DER KLÄNGE

- 1 Wählen Sie mit einem der TONE SELECT-Taster einen Hauptklang aus.
- 2 Drücken Sie ein- oder mehrmals **[VARIATION]**, um weitere Variationsklänge auszuwählen. Die entsprechende Variations-Nummer wird kurz im Display angezeigt.

↻ ARBEITEN MIT DEN KEYBOARD MODES (UPPER/LOWER/SPLIT)

Im KEYBOARD-MODE können Sie schnell zwischen zwei Klängen wechseln, zwei Klänge übereinanderlegen (Layer) oder zwei Klänge nebeneinander auf der Tastatur spielen (Split):

- Wechsel:
- 1 Drücken Sie **[UPPER]** und wählen Sie einen Klang aus (beide Taster leuchten rot).
 - 2 Drücken Sie **[LOWER]** und wählen Sie einen Klang aus (beide Taster leuchten grün).
 - 3 Wechseln Sie mit **[UPPER]** und **[LOWER]** zwischen den beiden Klängen.
 - 4 Regeln Sie das Lautstärkeverhältnis mit den PART LEVEL-Schiebereglern.

- Layer *:
- 1 Drücken Sie **[UPPER]** und **[LOWER]** gleichzeitig.

- Split:
- 1 Drücken Sie **[SPLIT]**.
 - 2 Zum Ändern des Splitpunktes halten Sie **[SPLIT]** gedrückt und betätigen Sie die entsprechende Klaviertaste.

* Anmerkung: Man kann den Layer-Modus noch schneller aufrufen, indem man einen der TONE SELECT-Taster gedrückt hält während man einen zweiten betätigt. Die betreffenden Klänge werden dann jedoch sofort dem Upper- (erster Taster) und Lower-Part (zweiter Taster) zugeordnet.

↻ ANWÄHLEN & SPEICHERN DER SETUP-MEMORIES

- Anwählen:
- 1 Drücken Sie **[SETUP]** (Taster muß leuchten).
 - 2 Wählen Sie einen der 16 SETUP-Taster (identisch mit TONE SELECT-Tastern).

- Speichern:
- 1 Drücken Sie **[SETUP]** (Taster muß leuchten) und drücken Sie **[WRITE]**.
 - 2 Wählen Sie einen der 16 SETUP-Taster als Speicherplatz aus.
 - 3 Drücken Sie **[ENTER]**, um Ihre Wahl zu bestätigen.
 - 4 Drücken Sie **[SETUP]** (Taster erlischt), um den Setup-Modus zu verlassen.

↻ AUSSCHALTEN DER DÄMPFERPEDAL-FUNKTION

- 1 Drücken Sie **[EDIT]** und danach den TONE SELECT-Taster **[1]**.
- 2 Halten Sie **[1]** gedrückt, damit der Parametername „Damper“ angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **[UPPER]** (rot) bzw. **[LOWER]** (grün), um den zu ändernden Part zu wählen.
- 4 Wählen Sie mit **[DEC/NO]** / **[INC/YES]** die Einstellung „OFF“.
- 5 Drücken Sie **[EXIT]**, um den Edit-Modus zu verlassen.

Anmerkung: Diese und andere Einstellungen können in den Setup Memories gespeichert werden.

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.