

# QUICK START

## RD-700SX Stage Piano



### ANHÖREN DER DEMO-SONGS

- ➊ Drücken Sie gleichzeitig **[EDIT]** und **[NUM LOCK]** (oben rechts).
- ➋ Wählen Sie mit den CURSOR-Tastern einen Song aus. Die Songs 1-3 sind multi-instrumentale Songs, der Song 4 beinhaltet verschiedene Demos für einzelne Sounds.
- ➌ Das Playback mit **[F2]** starten.
- ➍ Nach Auswahl von Song 4: Das Playback entweder mit **[F2]** oder durch Drücken eines der **TONE SELECT-Taster** starten.
- ➎ Stoppen des Playbacks: **[EXIT]** oder **[F1]** drücken.

### DIE SETUPS

SETUPS sind Gesamt-Registrierungen für Sound- und Rhythmus-Einstellungen usw..

- ➊ Drücken Sie **[SETUP]**, so dass die Anzeige leuchtet.
- ➋ Wählen Sie mit **[F2]** die gewünschte Bank (A-D) und mit **[DEC/INC]** das gewünschte Setup aus.
- ➌ Drücken Sie **[RHYTHM]**, so dass die Anzeige leuchtet, um den Rhythmus zu starten.
- ➍ Wenn Sie ein anderes Setup auswählen, wird automatisch der Rhythmus umgeschaltet **und auch das Tempo verändert** (Beispiel: von SETUP A-001 „Tempo 80“ auf SETUP A-002 „Tempo 92“). Den aktuellen Tempowert sehen Sie oben links im Display.
- ➎ Bei einigen Setups wird der **Arpeggiator** aktiviert (z.B. SETUP A-002). In diesem Fall leuchtet die Anzeige des ARPEGGIO-Tasters.
- ➏ **Speichern eines Setups:** Drücken Sie **[WRITE]**, so dass die Anzeige leuchtet, verändern Sie bei Bedarf den Namen mithilfe der CURSOR- und DEC/INC-Taster, drücken Sie CURSOR unten, wählen Sie mit DEC/INC die Ziel-Speichernummer aus, drücken Sie **[F1] WRITE** und dann **ENTER**.
- ➐ **Registrieren eines Setups auf die TONE SELECT-Taster:** Sie können häufig verwendete Setup auf die TONE SELECT-Taster registrieren und direkt anwählen.
- ➑ Drücken Sie **SETUP**, so dass die Anzeige leuchtet, wählen Sie mit **[F2]** die gewünschte Ziel-Bank (A-D) aus, halten Sie **[F1] ASSIGN** gedrückt, und drücken Sie den gewünschten TONE SELECT-Taster.

### DIE KURZBEFEHLE

Über die Kurzbefehle erreichen Sie wichtige Display-Anzeigen direkt. Einige Beispiele:

- ➊ **[SHIFT] + [RHYTHM]:** Auswahl des Rhythmus, Drum-Sets, Tempos usw. Das Playback wird durch Drücken des RHYTHM/SONG-Tasters gestartet bzw. gestoppt.
- ➋ **[SHIFT] + [ARPEGGIO]:** Auswahl des Arpeggio-Patterns, Zuweisen des Parts (Upper 1 etc.), Eingrenzen der Tastaturzone (Key Range) usw..

### SCHNELLES EINRICHTEN AUF DIE PIANO-SPIELWEISE

- ➊ Drücken Sie **[ONE TOUCH PIANO]** oder **[ONE TOUCH E.PIANO]**. Damit ist das Instrument so konfiguriert, dass ein Piano/E.Piano-Sound auf der kompletten Tastatur gespielt wird.
- ➋ Drücken Sie **[SPLIT]**. Die Tastatur wird aufgeteilt, und auf der linken Seite kann nun ein Bass-Sound gespielt werden. Sie erkennen dieses auch daran, dass oben links die Anzeige der LOWER 1-LED grün leuchtet.

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.