

QUICK START

RP-101 Digital Piano




↻ ANHÖREN DER INTERNEN MUSIKSTÜCKE

- 1 Halten Sie **[SONG]** gedrückt.
- 2 Starten Sie jetzt durch Druck auf eine Tastaturtaste die Wiedergabe eines der internen Musikstücke.
- 3 Drücken Sie **[SONG]**, um die Wiedergabe zu stoppen.

↻ ANWÄHLEN DER KLÄNGE

- 1 Drücken Sie **[TONE]**.
- 2 Wählen Sie mit einer der 17 Tasten auf der linken Seite der Tastatur einen Klang aus.

 Tipp: A0 – Grand Piano 1 Bb0 – Slow Strings Eb1 – Choir
F1 - Electric Piano 1 Ab1 - Church Organ 2 B1 – Piano + Strings

↻ DAS METRONOM

- 1 Drücken Sie **[METRONOME]**, um das Metronom zu starten.
- 2 Halten Sie **[METRONOME]** und verändern Sie das Tempo mit der C#-Taste (langsamer) oder der Eb-Taste (schneller) auf der linken Seite der Tastatur.
- 3 Drücken Sie noch einmal **[METRONOME]**, um die Wiedergabe zu stoppen.

↻ DER TWIN PIANO MODE

- 1 Drücken und halten Sie **[TONE]**.
- 2 Drücken Sie jetzt die Taste C8 ganz rechts auf der Tastatur.
- 3 Das HP-201 ist nun im Twin Piano Mode, d.h.: die Tastatur ist in zwei Bereiche mit gleicher Oktavlage aufgeteilt. Das rechte Pedal dient nun als Dämpfer-Pedal für die rechte Seite, das linke Pedal für die linke Seite der Tastatur. Spielen Sie nun zu zweit auf Ihrem RP-101.
- 4 Zum Beenden des Twin Piano Modes drücken Sie die Taste B7 bei gehaltenem **[TONE]** Taster.

↻ NEHMEN SIE IHR SPIEL AUF

- 1 Drücken Sie mit gehaltenem **[SONG]** Taster auf den **[METRONOME]** Taster. **[SONG]** leuchtet und **[METRONOME]** blinkt orange.
- 2 Sobald Sie auf der Tastatur spielen, beginnt die Aufnahme. **[METRONOME]** leuchtet dabei kontinuierlich.
- 3 Drücken Sie auf **[SONG]** oder auf **[METRONOME]**, um die Aufnahme zu beenden. Die blinkenden Taster zeigen an, daß der Song jetzt im internen Speicher gesichert wird.
- 4 Drücken Sie **[SONG]**, um die Aufnahme abzuspielen.
- 5 Drücken Sie erneut **[SONG]**, um die Aufnahme anzuhalten.
- 6 Drücken Sie bei gehaltenem **[SONG]** Taster auf **[TONE]** um die Aufnahme zu löschen.

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.