

QUICK START



V-COMBO VR-760 LIVE PERFORMANCE KEYBOARD

ABSPIELEN DER DEMO SONGS

1. ENTER halten und EXIT drücken, dann mit den INC/DEC-Tastern den Song auswählen.
2. Mit ENTER das Playback starten. Mit EXIT wird das Playback wieder gestoppt.
3. Verlassen des Demo Modes: im STOP-Zustand noch einmal EXIT drücken.

AKTIVIEREN EINER DER BEREICHE ORGEL, PIANO ODER SYNTHESIZER

Wenn Sie nur einen Soundbereich spielen möchten:

1. Drücken Sie einfach einen der ONE TOUCH-Taster (oben auf der rechten Seite des Displays). Dann wird der ausgewählte Soundbereich (Orgel, Piano oder Synthesizer) solo gespielt.
2. Um die Solo-Funktion wieder aufzuheben, einfach nochmals den leuchtenden ONE TOUCH-Taster

AUSWAHL EINER REGISTRIERUNG

Innerhalb einer Bank: Drücken Sie einfach einen der REGISTRATION-Taster.

In einer anderen Bank:

1. Halten Sie BANK gedrückt, und drücken Sie einen der REGISTRATION-Taster, um die Bank auszuwählen.
2. Lassen Sie BANK wieder los, und drücken Sie einen der REGISTRATION-Taster, um die Registrierung auszuwählen.

ACTIVE EXPRESSION – DAS EV-7 FUSSPEDAL

Erwerben Sie das ROLAND EV-7 EXPRESSION PEDAL. Es lohnt sich! Sie können damit die Orgel- und Synth-Sounds sehr dynamisch im Sound und in der Lautstärke steuern.

1. Drücken Sie einen der Taster ACTIVE EXPRESSION FADE oder ACTIVE EXPRESSION TIMBRE.
2. Spielen Sie nur die Orgel- und Synth-Sounds, und bewegen Sie das Expression-Pedal in seinem vollständigen Regelbereich.

Lesen Sie dazu die Beschreibung in der Bedienungsanleitung auf Seite 48.

ABRUFEN DER WERKSVOREINSTELLUNGEN

1. EDIT gedrückt halten, und REGISTRATION 7 (UTILITY) drücken.
2. Mit CURSOR UNTEN „Factory Reset“ aufrufen.
3. 2x ENTER drücken, um das VR-760 auf seine Werksvoreinstellungen zurückzusetzen.

EINSCHALTEN DES RHYTHMUS

Die internen Rhythmen eignen sich perfekt zum Üben und Jammen in einer Kleinbesetzung ohne Schlagzeuger.

1. Den RHYTHM ON-Taster drücken.
2. Die Lautstärke mit dem RHYTHM VOLUME-Regler einstellen.
3. Cursor rechts drücken, um das Rhythm-Display anzuwählen.
4. Cursor auf die Rhythmus-Nummer bewegen, und mit den INC/DEC-Tastern den gewünschten Rhythmus auswählen.

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Roland