

QUICK START

XV-2020 Soundmodul



ABSPIELEN DER DEMO-SONGS

- CATEGORY/BANK-Regler auf DEMO drehen.
- Mit dem VALUE-Regler den Song auswählen (ALL: alle Songs nacheinander).
- Durch Drücken des VALUE-Reglers das Playback starten bzw. wieder stoppen.
- Mit dem VOLUME-Regler die Lautstärke einstellen.

SPIELEN DER PATCHES MIT PREVIEW

- VALUE-Regler so oft drücken, bis nur die PATCH-Anzeige leuchtet.
- Mit dem CATEGORY/BANK-Regler entweder die gewünschte Soundkategorie (links in blauer Schrift) oder die gewünschte Soundbank (rechts in schwarzer Schrift) auswählen.
- Durch Drehen des VALUE-Reglers den Sound auswählen.
- VOLUME-Regler drücken, um die Sound-Phrase abzuspielen.

AUSWAHL DER BETRIEBSART

- Den VALUE-Regler so oft drücken, bis die gewünschte Betriebsart ausgewählt ist (Patch, Perform, Rhythm GM). **WICHTIG:** MIDI ist kein Modus, sondern eine Anzeige, die blinkt, wenn der XV-2020 MIDI-Informationen empfängt.

EINSTELLEN DES MIDI-KANALS FÜR DEN PATCH MODE

- Den VALUE-Regler so oft drücken, bis nur die PATCH-Anzeige leuchtet.
- Den PART-Regler auf die Zahl drehen, die dem gewünschten MIDI-Empfangskanal entspricht.

AUSWAHL EINER PERFORMANCE, EINES PARTS UND EINES PATCHES FÜR EINEN PART

- Den VALUE-Regler so oft drücken, bis nur die PERFORM-Anzeige leuchtet.
- Mit dem CATEGORY/BANK-Regler entweder USER, PST-A oder PST-B auswählen.
- Durch Drehen des VALUE-Reglers die gewünschte Performance auswählen.
- Mit dem PART-Regler den gewünschten Part auswählen. **HINWEIS:** Ab hier leuchten die Anzeigen für PATCH und PERFORM.
- Mit dem CATEGORY/BANK-Regler die gewünschte Sound-Kategorie bzw. Bank auswählen.
- Mit dem VALUE-Regler das gewünschte Patch auswählen.

ANWAHL DES EDIT MODE UND DER PARAMETER / SPEICHERN DER EINSTELLUNGEN

- Durch Drücken des VALUE-Reglers den gewünschten Mode auswählen (PERFORM oder PATCH).
- Die Regler VOLUME und VALUE gleichzeitig drücken. Damit ist der EDIT Mode aktiviert.
- Mit dem CATEGORY/BANK-Regler den gewünschten Edit-Parameter auswählen. **TIPP:** Schauen Sie auf die Oberfläche des XV-2020, dort sind die Zuweisungen aller auswählbaren Edit-Parameter aufgedruckt.
- Durch Drehen des VALUE-Reglers die Einstellung verändern.
- **Speichern der Einstellungen:** CATEGORY/BANK-Regler auf PIANO drehen, mit dem VALUE-Regler das „Wrt“-Symbol auswählen, VALUE drücken, mit VALUE-Regler die Speichernummer auswählen, erneut VALUE drücken („Sur“ (Sind Sie sicher?) erscheint), und wiederum VALUE drücken, um die Einstellungen zu sichern.