QUICK START

JM-5 Vima Entertainer Center

DEMO-FUNKTION

- Drücken Sie gleichzeitig **[MENU]** und **[EXIT]** auf dem Bedienfeld.
- Hören Sie sich in unterschiedlichen Beispielen die beeindruckende, interne Klangerzeugung des JM-5 an.
- Drücken Sie **[EXIT]** (Taster blinkt) wenn Sie die Demo-Funktion verlassen möchten.

ABSPIELEN VON AUDIODATEN UND SMF-DATEN

- Schließen Sie ein USB Speichermedium mit Audio- oder SMF Daten an die Buchse im JM-5 an.
- Drücken Sie **[USB Memory].**
- Wählen Sie mit dem Datenrad durch Drehen und Drücken eine Datei zur Wiedergabe aus.
- Drücken Sie [▶II] um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie [▶II] noch einmal um die Wiedergabe kurz anzuhalten.
- Drücken Sie [■] um das Playback zu stoppen und den Song an den Anfang zu setzen.
- Wenn die Musikdaten Texte enthalten, werden diese auf einem externen Monitor angezeigt.

MELODIE STUMMSCHALTUNG & CENTER CANCEL FUNKTION

- Drücken sie[MELODY MUTE] um die Melodie eines SMF Songs schnell stumm zu schalten (Taster leuchtet).
- Halten Sie [MELODY MUTE] gedrückt, um in dem dann erscheinenden Menu andere Spuren dieses Songs stummzuschalten.
- Drücken Sie **[EXIT]** um in die normale Ansicht zurückzukehren.
- Wählen Sie nun eine WAV/MP3 Datei aus und geben diese wieder.
- Drücken sie[CENTER CANCEL] um den Gesang der Audio-Datei zu minimieren.

ÄNDERN VON TONART UND TEMPO EINES SONGS

- Die Control Funktionen ermöglichen es SMF, WAV oder mp3 Dateien in einer anderen Tonart oder Tempo abzuspielen um Sie Ihrem Gesang anzupassen.
- Drücken Sie die [KEY] Taste und ändern Sie die Tonart des Songs mit dem Datenrad im Bereich -6 bis +5 Halbtonschritte.
- Drücken sie den [TEMPO] Taster und ändern Sie das Tempo des Songs mit dem Datenrad.

MITSINGEN ZU EINEM SONG

- Der JM-5 erlaubt den Anschluss von zwei Mikrofonen.
- Stellen Sie die Lautstärke von [MIC1] und/oder [MIC2] mit den entsprechenden Reglern ein.
- Der JM-5 bietet verschiedene Halleffekte für die Signale an den MIC1 und MIC2 Buchsen.
- Regeln sie die Hallstärke für beide Mikrofone mit dem [AMBIENCE] Regler.
- Drücken Sie [SPACE ECHO] um dem Gesang einen Echoeffekt hinzuzufügen.
- Starten Sie nun die Wiedergabe eines Songs. Kontrollieren Sie die Lautstärke mit dem [BACKING] Regler.

HARMONIE- UND VOKALEFFEKTE

- Wenn Sie zu einem SMF Song oder einem Titel einer "VIMA TUNES" CD-ROM mitsingen, können Sie die Harmony Funktion benutzen, die Ihrem Gesang automatisch Harmoniestimmen hinzufügt.
- Drücken und halten Sie den [VOCAL] Taster
- Wählen Sie mit dem Datenrad durch Drehen und Drücken „TYPE" aus.
- Wählen Sie dann den gewünschten Harmonieeffekt aus.
- Drücken Sie den [VOCAL] Taster, so dass er leuchtet und singen Sie mit der gewählten Einstellung.

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Roland

SONGS MIT DER *SMF COVER* FUNKTION NEU INSTRUMENTIEREN

- Die COVER Funktion funktioniert nur bei SMF-Dateien und bietet die Möglichkeit die Instrumentierung des ausgewählten Songs zu ändern. Durch einfache Auswahl eines Presets können Sie bekannte Titel für mehr Abwechslung in Ihrem Programm auf Knopfdruck umarrangieren.
- Wählen Sie einen SMF-Song aus, drücken Sie **[MENU]** und wählen Sie mit dem Datenrad „**SMF Cover**".
- Starten Sie die Wiedergabe und probieren Sie mit dem Datenrad verschiedene COVER-Einstellungen aus.
- Verlassen Sie dieses Menü mit 2-maligem Druck auf **[EXIT]** (Taster blinkt).

Anmerkung: Mit den SMF MAKEUP-Tools können Sie detaillierte Instrumentierungs-Veränderungen bei Songs vornehmen.

NEHMEN SIE IHRE DARBIETUNG AUF

- Der JM-8 ermöglicht es alle Signale am Ausgang aufzunehmen, z.B.: die Titelwiedergabe, Ihr Spiel über MIDI, Ihren Gesang, die Stimmen des Harmony-Effekts sowie alle extern eingespielten Audiosignale.
- Drücken Sie den **[REC]** Taster (er blinkt).
- Drücken Sie [▶II] um den Titel abzuspielen, den Sie als Begleitung benutzen wollen.
- Singen Sie ins Mikrofon.
- Drücken sie den **[REC]** oder [■] Taster um die Aufnahme zu beenden.
- Nach der Aufnahme können Sie Ihre Darbietung benennen und im WAV Format speichern.
- Die Aufnahmen finden Sie auf dem angeschlossenen USB Speichermedium im Ordner „My Recordings"

FINDER FUNKTION ZUM SCHNELLEN SUCHEN NACH SONGS ODER BILDERN

- Drücken Sie den **[USB MEMORY]** und den **[EXIT]** Taster.
- Wenn Sie den Ordner kennen, in dem Sie suchen wollen, wählen Sie ihn aus. Falls Sie sich nicht sicher sind wählen sie keinen Ordner, aus um zu verhindern, dass nur in diesem ausgewählten Ordner gesucht wird.
- Drücken Sie den **[FINDER]** Taster um in das Suchdisplay zu gelangen.
- Geben Sie einen oder mehrere Buchstaben des Suchbegriffes mit dem Datenrad ein.
- Drücken Sie **[MENU]** um die Suche zu starten.

FOTOS AUTOMATISCH ANZEIGEN (DIA SHOW)

- Schließen Sie Ihr USB Speichermedium an Ihren Computer an und erstellen sie einen Ordner mit dem gleichen Namen, wie den des Titels zu dem die Bilder gezeigt werden sollen (z.B.: Amazing Grace).
- Kopieren sie Ihre Bilder nun in diesen Ordner (die optimale Größe beträgt 1024x768 oder 512x384 Pixel).
- Kopieren Sie den Song (z.B.: Amazing Grace) auf die gleiche Ebene in dem sich der Ordner befindet. Kopieren sie den Song NICHT in den Ordner mit den Bildern!
- Schließen Sie nun den USB Stick an den JM-5 an und wählen Sie mit dem Datenrad den Song aus.
- Wenn Sie den Song jetzt wiedergeben werden auf einem angeschlossenen externen Monitor Ihre Bilder angezeigt.

ERSTELLEN VON PLAYLISTEN UM TITEL EINFACH NACHEINANDER ABZUSPIELEN

- Drücken sie **[PLAYLIST]** und wählen Sie mit dem Datenrad die Playliste „**Demo Playlist**" aus.
- Wählen Sie dann mit dem Datenrad „**Make New Playlist**" aus.
- Drücken Sie den **[PLAYLIST]** Taster und wählen Sie mit dem Datenrad „**Add**" aus.
- Wählen Sie nun einen Titel mit dem Datenrad aus und drücken Sie **[MENU]**.
- Führen Sie die letzten beiden Schritte für alle Titel aus, die Sie der Playliste zufügen wollen.
- Drücken Sie nun den **[PLAYLIST]** Taster und wählen Sie mit dem Datenrad „**Save Playlist**" aus.
- Benennen Sie Ihre Playliste und speichern diese durch Druck auf den **[MENU]** Taster ab.
- Sie können diese Playliste nun immer wieder vom USB Stick laden.
- Um sofort mit einem weichen Übergang zum nächsten Titel der Playliste zu gelangen, drücken Sie **[NEXT]**.

Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.