

# QUICK START

## SP-606 Sampling Workstation

### AUSWAHL UND ABSPIELEN EINES PATTERNS

1. PTN drücken, so dass die Anzeige leuchtet, und F1 (LIST) drücken.
2. Mit dem VALUE-Rad das Pattern auswählen, und F3 (SELECT) drücken.
3. Mit dem PLAY-Taster (->) das Pattern starten.
4. Während des laufenden Playbacks die Schritte 1+2 wiederholen, um andere Pattern auszuwählen.

### SPIELEN DER SOUNDS

1. PAD BANK drücken, mit dem VALUE-Rad die Pad-Bank auswählen, und F3 (SELECT) drücken.
2. Die Sounds mit den Pads spielen (das jeweilige Pad leuchtet auf).

### AUFNEHMEN EINES PATTERNS IN ECHTZIT

1. F1 (LIST) drücken, mit dem VALUE-Rad ein leeres Pattern auswählen (z.B. „41“), und F3 (SELECT) drücken.
2. Den roten REC-Taster (o) drücken, und F1 (REALTM) drücken.
3. BPM drücken, und mit dem VALUE-Rad bzw. durch mehrfaches Antippen des F3-Tasters das gewünschte Tempo eingeben. Dann EXIT drücken.
4. Die gewünschte Taktart (Beat), Taktanzahl (Meas), Vorzähler-Takte (Count-In) und Quantisierung (Qtz Reso) einstellen. Beispiel: „4/4“, „4“, „Wait Note“ (die Aufnahme wird beim ersten Anschlagen eines Pads gestartet), „1/16“.
5. Die Noten für den ersten Sound einspielen (z.B. Kick drum auf dem Pad 1).
6. F2 (REHRSL) drücken. Im Display erscheint „Rehearsal“, und Sie können nun bei laufender Aufnahme die Einspielung proben. Wenn Sie das Anschlagen weiterer Pads genügend geprobt haben, drücken Sie erneut F2 (REHRSL) (die Anzeige „Rehearsal“ erlischt), und zeichnen Sie das Pad-Spiel auf.
7. Drücken Sie den STOP-Taster, um die Aufnahme zu stoppen.

**TIPP:** Wenn Sie später bei Live-Performances mit Stummschaltungen arbeiten möchten, überlegen Sie vor der Aufnahme, auf welcher der 4 Tracks Sie welche Sounds aufnehmen.

8. **Benennen des neu aufgenommenen Patterns:** Drücken Sie F2 (EDIT), danach F3 (NAME). Geben Sie den gewünschten Namen ein (nutzen Sie dafür die Taster F1-F3, die Cursor-Taster oder/und das VALUE-Rad). Drücken Sie dann EXIT. Dabei wird der neue Name automatisch gesichert.

### ANWENDEN DER EFFEKTE (BEISPIEL MFX 1)

1. Zunächst MFX1 drücken, so dass die Anzeige leuchtet. Auswahl des Effektes: FUNC+MFX1 drücken, dann F1 (LIST) drücken, mit Cursor-Taster oder/und VALUE-Rad den Effekt auswählen und F3 (SELECT) drücken.
2. Das Playback starten und mit den CTRL 1-3 Reglern die Effekt-Parameter verändern.