

QUICK START

VS-2000 DIGITAL AUDIO WORKSTATION

EIN NEUES PROJECT ERSTELLEN

- ⊃ Halten Sie **[SHIFT]**, drücken Sie **[F1 PROJECT]** (PROJECT LIST) und danach **[F2] (NEW)**.
- ⊃ Benennen Sie das neue Project mithilfe der **[CURSOR]**-Taster und des **[TIME/VALUE]**-Rads.
- ⊃ Drücken Sie **[F5] (OK)**. Die Anzeige „Create New Project, Sure?“ erscheint. Drücken Sie **[YES/ENTER]**.
- ⊃ Wenn die Anzeige „STORE Current“ erscheint, drücken Sie **[YES/ENTER]**, wenn das aktuelle Project vorher gesichert werden soll. Falls dieses nicht geschehen soll, drücken Sie **[NO/EXIT]**.
- ⊃ Nach Erstellen des neuen Projects wird dieses automatisch aufgerufen.

EIN SIGNAL VON INPUT 1 AUF TRACK 1 AUFZEICHNEN

- ⊃ Schließen Sie die aufzunehmende Signalquelle (Instrument, Mikrofon) an die INPUT 1-Buchse an (Klinkenbuchse für ein Instrument, XLR für ein Mikrofon).
- ⊃ Bewegen Sie den Cursor auf **Pst** (rechtes obere Viertel des Displays).
- ⊃ Wählen Sie mit dem **[TIME/VALUE]**-Rad die Einstellung **Pre**.
- ⊃ Regeln Sie die Eingangslautstärke mit dem INPUT 1-Regler so, dass die **Pegelanzeige im Display die Marke 0** gerade erreicht, aber nicht überschreitet.
- ⊃ Drücken Sie **[HOME]** und danach **[F3] (TR Mix)**. Damit ist die Pegelanzeige des TRACK Mixers aufgerufen.
- ⊃ Drücken Sie den **[TRACK STATUS]**-Taster der Spur 1 so oft, bis die Anzeige rot blinkt.
- ⊃ Drücken Sie den **[REC]**-Taster, so dass die Anzeige rot blinkt.
- ⊃ Drücken Sie **[ZERO]**, um den Songanfang zu erreichen, und danach **[PLAY]**, um die Aufnahme zu starten.
- ⊃ Wenn die Aufnahme beendet werden soll, **[STOP]** drücken.
- ⊃ Um die Aufnahme abzuhören, drücken Sie **[ZERO]** und danach **[PLAY]**.
- ⊃ Mit dem Track Fader 1 und den MASTER-Fader können Sie die Lautstärke regeln. Mit dem MONITOR-Regler bzw. dem PHONES-Regler können Sie die Lautstärke des Kopfhörers einstellen.

EINEN HALL-EFFEKT HINZUFÜGEN

- ⊃ Drücken Sie den **[CH EDIT]**-Taster (die Anzeige leuchtet orange) und danach **[TRACK/STATUS 1]**.
- ⊃ Bewegen Sie den Cursor am unteren Displayrand im Feld FX1 Pst auf **[- ∞]**.
- ⊃ Drücken Sie **[PLAY]**, um das Playback zu starten.
- ⊃ Stellen Sie mit dem **[TIME/VALUE]**-Rad den Effekt Send-Wert (die Effekt-Lautstärke) für FX 1 auf den gewünschten Wert.

DEN RHYTHM TRACK AKTIVIEREN

- ⊃ Drücken Sie den **[RHYTHM TRACK]**-Taster, bewegen Sie den Cursor auf die Zeile **Track 17/18 Assign**, und aktivieren Sie mit dem **[TIME/VALUE]**-Rad die Checkbox **RHYTHM**.
- ⊃ Drücken Sie den **[HOME]**-Taster und danach den **[PLAY]**-Taster.
- ⊃ Stellen Sie mit dem Track Fader 17/18 die Lautstärke des Rhythm Tracks ein.
- ⊃ Mit dem Track Fader 1 und den MASTER-Fader können Sie die Lautstärke regeln. Mit dem MONITOR-Regler bzw. dem PHONES-Regler können Sie die Lautstärke des Kopfhörers einstellen.